Savi® W710A
Savi® W720A

Sistema de auricular inalámbrico para dispositivos múltiples

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GUÍA EN VÍDEO
http://docs.plantronics.com/savi-700

plantronics



1 **Bajar el volumen** Pulsación corta –

2 **Respuesta y fin de llamada** Pulsación corta

3 **Mute** Pulsación corta

4 **Subir el volumen** Pulsación corta +

Función instantánea Si durante una llamada realiza una pulsación prolongada del botón de subir volumen + o bajar volumen – durante 1,5 segundos, dejará la llamada en espera para responder otra llamada.

AVISOS *Por su seguridad, no utilice el auricular a un volumen muy alto durante largos períodos de tiempo, ya que podría provocar pérdida de audición. Utilícelos a niveles moderados. Para obtener más información sobre auriculares y cómo pueden afectar a la capacidad auditiva, visite* plantronics.com/healthandsafety.

Consulte el folleto de instrucciones sobre seguridad que se suministra por separado para obtener información importante sobre seguridad del producto antes de su instalación o uso.

Savi W710A/W720A incluye una base WO2A y un auricular WH300A/WH350A.

1 Teléfono
Personalización y carga

1 Coloque la horquilla de carga en la base.

2 Conecte uno de los extremos de la unidad de alimentación al conector de alimentación situado en la parte posterior de la base y el otro extremo a una toma de corriente.



3 Para cargarlo, coloque el auricular en la base durante al menos 20 minutos.

2 Teléfono de escritorio
Conexión y llamada

1 Elija la configuración del teléfono de escritorio **A, B o C** y conecte los cables.

A Teléfono de escritorio (estándar)

B Teléfono de escritorio + dispositivo para descolgar HL10 (se vende por separado)

Consulte la guía del usuario en plantronics.com/accessories

C Teléfono de escritorio + cable EHS (se vende por separado)

Consulte la guía del usuario en plantronics.com/accessories

2 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del teléfono de escritorio en la base.

NOTA *Si no dispone de control remoto de llamadas mediante un dispositivo para descolgar (HL10) o un cable (EHS), retire el auricular del teléfono de escritorio manualmente antes de cada llamada.*

3 Si no oye el tono de llamada, abra el panel lateral y ajuste el interruptor de configuración medio (A–G) hasta que lo oiga. La configuración predeterminada **A** funciona con la mayoría de teléfonos de escritorio.



4 Haga una llamada de prueba desde el teléfono de escritorio.

5 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

3 Móvil
Conexión y llamada

1 Mantenga pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth (4 segundos) de la base Savi hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.

2 Ponga el teléfono móvil Bluetooth en modo de búsqueda. En la lista de dispositivos encontrados, elija **SAVI 7xx**.

3 Si el teléfono móvil lo solicita, introduzca **0000** como clave.
El indicador LED de Bluetooth de la base cambiará a azul sin parpadeo cuando la base tenga una conexión activa con el teléfono móvil.

4 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del móvil en la base.

5 Haga una llamada de prueba desde el teléfono móvil.

6 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

4 Ordenador
Conexión y llamada

1 Conecte el cable USB.



2 Cargue el software de Plantronics visitando **plantronics.com/software** y haciendo clic en el botón de descarga.

3 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del ordenador en la base.

4 Realice una llamada de prueba desde el teléfono Softphone del ordenador.

5 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

Asistencia para productos
plantronics.com/support

Guía del usuario en línea
http://docs.plantronics.com/savi-700

plantronics